

Csatornakiosztás változás utáni Médiabox helyes újratelepítése

AMIKO IMPULSE T2/C



1. Távirányítón nyoma meg a MENU gombot.
2. Navigációs gombok segítségével lépjen a "**Rendszer**" menüpontra és nyoma meg az OK gombot.
3. Válassza ki az "**Alapbeállítás**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki az "**Összes csatorna törlése**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot.
5. Megerősítést kér az eszköz, válassza az "**Igen**" lehetőséget és nyomja meg az OK gombot.
6. Ha a nyelvi beállítás jelenik meg, válassza ki a "**Magyar**" nyelvet és nyomja meg az OK gombot.
Ha a "**Nincs csatorna!**" felirat jelenik meg, nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a "**Telepítés**" menüpontot.
Nyomja meg az OK gombot és kövesse a 8. pontot.
7. Kijelző mód beállításánál válassza az "**AUTO**" lehetőséget és nyomja meg az OK gombot.
8. Válassza ki a "**Kábel TV telepítés**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot.
9. Ellenőrizze le az adatokat:
Frekvencia: 114.00 MHz
Szimbólum ráta: 6900
Moduláció: QAM256
LCN: Be
Ezeket az adatokat, a navigációs gombok illetve a numerikus gombok segítségével változtathatja.
10. A távirányító alsó részén található zöld színű gombbal elindítjuk a telepítést.
11. Ha végzett az eszköz a telepítéssel, nyomjuk meg az EXIT gombot a távirányítón.

Csatornakiosztás változás utáni Médiabox helyes újratelepítése

Synaps CHD-3000 / Synaps CHD-3100



1. Távirányítón nyoma meg a MENU gombot.
2. Navigációs gombok segítségével lépjen a "**Rendszer**" menüpontra és nyoma meg az OK gombot.
3. Válassza ki az "**Alapbeállítás**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki az "**Összes csatorna törlése**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot.
5. Megerősítést kér az eszköz, válassza az "**Igen**" lehetőséget és nyomja meg az OK gombot.
6. Válassza ki a "**Telepítés**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot.
7. Válassza ki a "**Kábel TV telepítés**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot.
9. Ellenőrizze le az adatokat:
Frekvencia: 114.00 MHz
Szimbólum ráta: 6900
Moduláció: QAM256
LCN: Be
Ezeket az adatokat, a navigációs gombok illetve a numerikus gombok segítségével változtathatja.
10. A távirányító alsó részén található piros színű gombbal elindítjuk a telepítést.
11. Ha végzett az eszköz a telepítéssel, nyomjuk meg az EXIT gombot a távirányítón.