

Csatornakiosztás változás utáni **TELEVÍZIO** automata újrahangolása **SAMSUNG (általános)**

1. Távirányítón nyomja meg a "**MENÜ**" (ami néhány készüléken akár egy kis házikó is lehet), majd a "**Beállítások**" gombot.
2. Navigációs gombok segítségével lépjen az "**Adás**" vagy antennát ábrázoló kép menüpontra és nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki az "**Automatikus hangolás beállításai**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot. Amennyiben a készülék kéri a beállításokat, akkor válassza ki a következőket: Antenna: Kábel, Csatorna típusa: Digitális és Analóg, Szolgáltató: Egyéb, Keresési mód: Teljes
4. Válassza ki az "**Automatikus hangolás**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot. *
5. Válassza ki az "**Indítás**" lehetőséget a kereséshez és nyomja meg az OK gombot. *
6. Automatikus hangolás menüben, a következők a helyes beállítások.

Antenna: Kábel

Csatorna típusa: Digitális és Analóg

Szolgáltató: Egyéb

Keresési mód: Teljes


7. Válassza ki a "**Keresés**" lehetőséget és nyomja meg az OK gombot.
8. Ha a készülék végzett a folyamattal, válasszuk ki a "**Bezárás**" opciót és nyomja meg az OK gombot, majd az EXIT gombot.

* A TV típusától függően, eltérő lehet. Képi segítség:



Csatornakiosztás változás utáni TELEVÍZIÓ automata újrahangolása

LG típusú TV (általános)

1. Távirányítón nyomja meg a  (fogaskerék) vagy a MENU gombot.
2. Navigációs gombok segítségével lépjen a "**Csatornák**" menüpontra és nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki az "**Auto. hangolás**" menüpontot és nyomja meg az OK gombot.
4. Bemeneti forrásként válassza ki a "**Kábel**" opciót, majd lépjen a "**Következő**" lehetőségre és nyomja meg az OK gombot.*
5. Szolgáltatáskezelő menüpontban válassza a "**További szolgáltatók**" lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. *
6. Automatikus hangolás menüben válassza a "**Teljes keresés**" módot, majd válassza ki az "**OK**" lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. *
7. Következő ablakban válassza ki a "**Indítás**" lehetőséget és nyomja meg az OK gombot.
8. Ha a készülék végzett a folyamattal, válasszuk ki a "**Bezárás**" opciót és nyomja meg az OK gombot, majd az EXIT gombot.

* A TV típusától és az operációs rendszerétől függően, eltérő lehet.

Csatornakiosztás változás utáni TELEVÍZIÓ kézi újrahangolása

Néhány korábban gyártott, vagy más országból behozott (nem szabványos) Digitális TV-készülék esetében előfordulhat, hogy nem lehet automatikusan tökéletesen beállítani, ezért az adatokat egyesével, kézzel kell megadni. Hasonlóan kell eljárni, mint az előzőekben ismertetett automata hangolásnál, de ebben az esetben a "**Kézi beállítás**" –t kell választani: Kezdőfrekvencia: 114 MHz, Végfrekvencia: 858 MHz, Moduláció: 256 QAM, Jelátviteli sebesség (SR): 6900

Csatornakiosztás, műsorlista, Részletes frekvenciaadatok:

www.parisat.hu/LETÖLTÉSEK/SEGÉDLETEK alatt.